KORSNIČKE UPUTE

Aluminijska invalidska kolica koja stabiliziraju leđa i glavu

Šifra proizvoda: ALH008

1. Konstrukcija

Kolica su izrađena od aluminijskog okvira ojačanog duplim križem i dodatnim poprečnim stabilizatorom sa ručkama za prateću osobu. Ima najlonsko-pamučni naslon i sjedalo, dodatno omekšano navlakama od tkanine koje omogućavaju protok zraka. Kolica su opremljena produženim naslonom za leđa, jastukom za glavu, sigurnosnim kotačima protiv prevrtanja i bubanj kočnicama za prateću osobu. Ima funkciju podešavanja kuta nagiba naslona od 0º-90º i podesivi kut oslonca za noge. Nasloni za ruke imaju funkciju rastavljanja. Stražnji kotači na napumpavanje od 24" s plastičnom vučom, prednji kotači od čvrste gume od 8" s povećanom otpornošću na abraziju.

Set obuhvaća: okvir kolica sa sjedalom, desni oslonac za nogu s pločom za stopalo, lijevi oslonac za nogu s pločom za stopalo, naslon za glavu, presvlake s jastukom za stabilizaciju glave, pumpicu za kotače , set ključeva.

Elementi kolica:

A. ručka
B. bubanj kočnica za prateću osobu
C. funkcija kuta nagiba naslona
D. naslon za ruku
E. gumb za montažu
F. parkirna kočnica
G. vijak za pričvršćivanje poprečnog stabilizatora
H. pogonski sklop
I. potpora za potkoljenice
J. oslonac za noge
K. poluga oslonca za noge
L. klin za montiranje oslonca za noge
M. podešavanje težišta
N. sigunosni kotači protiv prevrtanja



2. Namjena

Aluminijska invalidska kolica su pomoćno sredstvo za osobe koje imaju probleme sa samostalnim kretanjem te za osobe s disfunkcijama i ograničenjima kretanja. Pokreće se snagom mišića šake korisnika ili guranjem osobe u pratnji. Može se koristiti kako unutar prostorija tako i na otvorenom. Invalidska kolica su posebno namijenjena osobama koje imaju probleme s kretanjem uzrokovane: paralizom, cerebralnom paralizom, oštećenjem ili amputacijom ekstremiteta, degeneracijom ili deformacijom ekstremiteta, bolestima srca i krvožilnog sustava, poremećajima cirkulacije, prekomjernom tjelesnom težinom ili patološkom pothranjenošću.

3. Montaža

RASKLAPANJE I MONTAŽA

Korak 1. Rasklapanje kolica

Postavite kolica na tlo. Pomoću ručki na stražnjoj strani naslona rasklopiti kolica. Zatim pritisnuti rubove sjedala sprijeda i straga kako bi svi elementi kolica pristajali jedan uz drugog.

Korak 2. Instaliranje oslonaca za noge

Ugradite desni i lijevi oslonac za noge u prednji dio glavnog okvira tako da ih postavite na dva klina i okrenete ih prema unutra dok ne zabrave.

Korak 3. Podešavanje ploča oslonca za noge

Namjestite redom desnu i lijevu ploču za noge zatezanjem vijka koji se nalazi na dnu oslonaca za noge pomoću priloženog ključa. Zatim pomoću poluge podesiti kut oslonaca za noge u odnosu na tlo. Oslonci za noge trebaju biti podešeni tako da kut kukova između trupa i bedara bude približno 90° (kako ne bi korisnik u sjedećem položaju imao pretjerano savijene donje udove).

Korak 4. Podešavanje sigurnosnih kotača protiv prevrtanja

Za podešavanje sigurnosnih kotača koji se nalaze na stražnjoj strani kolica, povucite blokadu, pomaknite kotače gore ili dolje, a zatim odaberite odgovarajuću visinu

Korak 5. **Ugradnja naslona za glavu**.

Postavite naslon za glavu na naslon kolica, zategnite gumbe za zaključavanje, a zatim pričvrstite jastuk za stabilizaciju glave na naslon pomoću čičak trake.

Korak 6. **Pričvršćivanje presvlake**

Pričvrstite presvlaku tako da je postavite na sjedalo tako da čičak trake budu okrenute prema dolje.

Korak 7. Ugradnja poprečnog stabilizatora

Ugradite poprečni stabilizator, koji se nalazi na stražnjoj strani naslona kolica, pritezanjem vijka za pričvršćivanje na desnu ručku. **Nakon dovršetka gornjih koraka, kolica su spremna za korištenje.**

PONOVNO SKLAPANJE KOLICA

- Nagnuti ploče oslonca za noge i postaviti ih u okomiti položaj
- Ukloniti presvlaku tako da je odvojite od čičak spojki.
- Skinuti naslon za glavu i poprečni stabilizator.
- Za sklapanje okvira kolica, povucite sjedalo prema gore, držeći ga po sredini sprijeda i straga, tako da okvir iskoči iz spojnih elemenata.

FUNKCIJA PARKIRNE KOČNICE

- Za blokiranje kotača, pomaknuti polugu kočnice naprijed dok se kotač potpuno ne blokira (odvojeno za lijevi i desni kotač).

PODEŠAVANJE PARKIRNIH KOČNICA

Ispravno blokiranje parkirne kočnice ovisi o njezinom podešavanju i postavci. Tijelo kočnice treba biti postavljena tako da kočnica sigurno blokira kotač i da poluga ne nailazi na pretjerani otpor.

- U slučaju prevelikog otpora, pomaknuti tijelo kočnice malo naprijed odvrtanjem sigurnosnog vijka koji se nalazi s druge strane kočnice (s unutarnje strane kolica) i postavite je u takav položaj da kočnica lako i bez otpora blokira kotač. Ako kočnica ne dodiruje u potpunosti kotač i ne blokira ga dovoljno, postupite kao gore, pomičući tijelo kočnice u suprotnom smjeru.

FUNKCIJA POMOĆNIH BUBANJ KOČNICA
(ZA PRATEĆU OSOBU)

Za kočenje u nuždi ili blokadu parkiranja, stisnuti ručicu kočnice ili parkirne kočnice i pustiti je da je otpustite. Aktivnost treba izvoditi glatko s prikladno odabranom snagom.

FUNKCIJA PODEŠAVANJA NASLONA ZA LEĐA (GAS)

Glatko podešavanje naslona, do vodoravnog položaja, vrši se pomoću poluga koje se nalaze iznad ručki kolica na stražnjoj strani naslona.

FUNKCIJA SKIDANJA NASLONA ZA RUKU

- Za uklanjanje naslona za ruku, odvrnuti montažni gumb koji se nalazi na prednjoj strani naslona za ruku, a zatim povući naslon za ruku prema gore.
- Za ponovno postavljanje naslona za ruku, staviti naslon za ruku u rupe za pričvršćivanje i zatim zategnuti gumb za blokiranje.

FUNKCIJA NAPUMPAVANJA KOTAČA

Kolica su opremljena 24" pogonskim kotačima na napumpavanje i 8" PU **(bez zračnica)** prednjim okretnim kotačima. Ne zaboravite sistematski provjeravati tlak zraka u oba kotača.

FUNKCIJA PRILAGODBE ZA OSOBE NAKON AMPUTACIJE DONJIH EKSTREMITETA

Pažnja! Za profesionalnu prilagodbu obratite se Prodavatelju ili drugoj osobi s odgovarajućim znanjem i kvalifikacijama. Nemojte sami podešavati kut nagiba.

- Za podešavanje težišta, odvrnuti pričvrsne vijke na desnom i lijevom prednjem kotaču. Zatim namjestiti kut nagiba sjedala pomicanjem osovine za postavljanje kotača gore ili dolje, jednako za oba kotača.

FUNKCIJA SIGURNOSNIH POJASEVA ZA KORISNIKA

Pojas, koji je uključen u standardnu opremu, služi za učvršćivanje trupa u slučajevima kada korisnik sklizne s kolica ili nije u mogućnosti samostalno održati pravilan položaj. Remen se kopča kopčom.

4. Tehnička specifikacija

Ukupna širina	67-74 cm
Unutarnja širina	43 / 46 / 50 cm
Ukupna dubina	117 cm
Visina sjedala u odnosu na tlo	46 cm
Ukupna visina	124 cm
Dimenzije sjedala	42/45/49 cm x 40 cm
Težina	19,3-21,8 kg
Maksimalno opterećenje	100 kg (120 kg dim. 50 cm)
Dimenzije nakon sklapanja	33 cm
Boja okvira	srebro

5. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje invalidskih kolica, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili za korištenje protivno namjeni.

6. Čišćenje i održavanje

Komponente kolica treba redovito održavati:

- Presvlake i jastuk se mogu čistiti hladnom ili toplom vodom pomoću vlažne (ne mokre) krpe bez upotrebe deterdženata. Teže mrlje očistiti spužvom. Prilikom održavanja presvlake pazite da je pretjerano ne natopite. Sušiti podalje od izvora topline.
- Plastične elemente čistiti vlažnom krpom, po mogućnosti sredstvima za čišćenje plastike. Pri uporabi deterdženata pridržavajte se uputa proizvođača i sigurnosnih pravila prilikom rada s deterdžentima.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, djelovanju vode ili vlage.

8. Detalji o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu koji ste primili. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (fakturu ili račun).

9. Oznake

	Referentni broj		Proizvođač
	Broj serije		Datum proizvodnje
	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pažnja		Proušite upute
	Proizvođač je ocijenio sukladnost s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Kompletna ponuda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na **www.timago.com**

Hvala što ste odabrali Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2026(I)